

Совместное общество с ограниченной  
ответственностью «АлюминТехно»

АлюминТехно  
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, 24, каб. 211, 223016, Минская  
область, Минский район,  
Республика Беларусь  
+375(17) 311-05-00; +375(44) 760-22-10

---

ПАСПОРТ  
Блоки дверные  
систем ARD



*№ сертификата соответствия*



Минск  
+375 (17) 311-05-00  
[info@alt.by](mailto:info@alt.by)  
<https://alutech.by/>

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции и надеемся, что ее качество подтвердит правильность Вашего выбора.

### 1. Общие сведения

Дверные блоки входные предназначены для заполнения проемов наружных и входных в квартиру, в том числе для обеспечения безопасности, защиты имущества от взлома, сохранения тепла, звукоизоляции, защиты от запахов, пыли, ветра, осадков, а также выполняют эстетическую функцию. Дверные блоки не являются противопожарными.

Дверные блоки марки: **ДН СГ 21-10 П СТБ2433-2015**

### 2. Основные эксплуатационные характеристики изделия

Значение показателей, подтвержденное при проведении испытаний опытных образцов указаны в таблице:

| Наименование параметра                            | Показатель                                             | Класс/Категория |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче | м2·°C/Вт 1,0 и более                                   | T1              |
| Класс по воздухопроницаемости                     | при ΔP=100 Па, м3/ч·м2: _____                          | A               |
| Класс по водопроницаемости                        | ΔP = _____ Па                                          | A               |
| Категория по звукоизоляции                        | Индекс изоляции воздушного шума, дБ _____              | A               |
| Класс по сопротивлению ветровой нагрузке          | Перепад давления, (ΔP2) Па – _____                     | A1              |
| Класс по безотказности                            | Безотказность, число циклов открывания полотен – _____ | 5               |
| Воздействие механических нагрузок                 |                                                        | 4               |

### 3. Вид отделочного покрытия

| Наименование поверхности | Материал/цвет |
|--------------------------|---------------|
| <b>Полотно</b>           |               |
| Наружная поверхность     |               |
| Внутренняя поверхность   |               |
| <b>Коробка</b>           |               |
| Наружная поверхность     |               |
| Внутренняя поверхность   |               |

### 4. Комплектующие изделия

Степень заводской готовности: не полная (требуется установка фурнитуры)

| П/П   | Наименование                 | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|------------------------------|----------|--------|
| 4.1   | Блок дверной системы ARD92   | шт.      |        |
| 4.2   | Дверные приборы              |          |        |
| 4.2.1 | Ручка наружная               | шт.      |        |
| 4.2.2 | Ручка внутренняя             | шт.      |        |
| 4.2.3 | Накладка цилиндра наружная   | шт.      |        |
| 4.2.4 | Накладка цилиндра внутренняя | шт.      |        |
| 4.2.5 | Ограничитель открывания      | шт.      |        |

Количество изделий в партии, в штуках \_\_\_\_\_ в м/кв \_\_\_\_\_

## 5. Указания по эксплуатации

### 5.1 Условия эксплуатации

ГОСТ 15150.

#### 5.1.1 Температура эксплуатации

Наружная температура эксплуатации: от -45 до +40 °С

Внутренняя температура эксплуатации: от +18 до +24 °С

ПРИМЕЧАНИЕ: при вероятности понижения наружных температур ниже -30 °С, дверной блок требуется эксплуатировать при наличии тамбура, для отсечения теплого и влажного воздуха, в противном случае вероятно появления конденсата, что может повлечь за собой необратимые процессы коррозии или разбухания материалов.

#### 5.1.2 Влажность окружающего воздуха

Относительная влажность внутри помещения в зимний период: не более 30–45%

Относительная влажность внутри помещения в теплый период: не более 65–75%

ПРИМЕЧАНИЕ: при вероятности понижения наружных температур ниже -30 °С, дверной блок требуется эксплуатировать при наличии тамбура, для отсечения теплого и влажного воздуха. При проведении строительных или других работ связанных с повышением влажности выше указанных норм, организуйте проветривание и высушивание помещения. В противном случае вероятно появления конденсата, что может повлечь за собой необратимые процессы коррозии или разбухания материалов.

#### 5.1.3 Возможность воздействия дождя и других факторов

Эксплуатация допускается при условии обязательного наличия защитного козырька, исключающего прямое воздействие осадков и солнечных лучей на поверхность двери (соответствует условиям категории размещения 2 по ГОСТ 15150).

## 5.2 Правила ухода за блоком и установленными приборами

### 5.2.1 Дверное полотно и коробка

Для избежания процессов коррозии и других повреждений дверного блока, важно содержать полотно и другие элементы блока в чистоте, без механических повреждений и других нарушений покрытия и элементов изделия.

### 5.2.2 Дверная фурнитура

Для избежания процессов коррозии, преждевременного износа и других повреждений, элементы фурнитуры важно содержать в чистоте, без механических повреждений и других нарушений покрытия.

## 5.3 Периодичность проведения работ по регулировке, смазке и очистке от загрязнений блока, приборов и петель

Дверная фурнитура ~~—дверных—~~ систем ARD не требует смазки и других специальных обработок, при этом требуется регулярное обслуживание ~~ее~~ фурнитуры квалифицированными специалистами. Подробные правила ухода за блоком и установленными приборами, а также периодичность их проведения, указаны в «Руководстве по эксплуатации блоков дверных систем ARD»\*

\*документ располагается на официальном сайте компании Алютех <https://alutech.by/> в разделе: Двери/Документация

## 5.4 Указания по применяемым материалам при обслуживании

При уходе за дверными блоками систем ARD, не требуется применение специальных материалов и технических жидкостей. Не рекомендуется обработка покрытий дверного блока и его элементов агрессивными средствами для ухода (хлоры, растворители и т.д.). Более подробные правила ухода за блоком и установленными приборами, а также периодичность их проведения, указаны в «Руководстве по эксплуатации блоков дверных систем ARD»\*

\*документ располагается на официальном сайте компании Алютех <https://alutech.by/> в разделе: Двери/Документация

## 6. Указания по безопасности при эксплуатации

Не допускайте эксплуатацию дверного блока при нарушении целостности конструкции. При возникновении механических повреждений на поверхностях изделия, появлении механических шумов (затирание элементов, скрип, стук, заедание запирающих устройств, провисание полотна) обращайтесь в сервисный центр.

При наличии остекления, дверные блоки систем ARD оснащаются травмобезопасными, двухкамерными стеклопакетами из закаленного стекла, при этом, для исключения возможности повреждения, не допускайте механических воздействий, которые могут повлиять на целостность стекла. Более подробные правила ухода за блоком и установленными приборами, а так же периодичность их проведения, указаны в «Инструкции по эксплуатации блоков дверных систем ARD»\*

\*документ располагается на официальном сайте компании Алютех <https://alutech.by/> в разделе: Двери/Документация

## 7. Упаковка, транспортирование и хранение

Дверные блоки транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов. Для транспортирования дверных блоков следует применять контейнеры, специальную тару или другие устройства, обеспечивающие защиту блоков от повреждений и воздействия климатических факторов. Дверные блоки без специальной упаковки (~~в~~ деревянные ~~ящики~~ ~~ящики~~) следует транспортировать в вертикальном положении, установленными устойчивыми рядами, при этом остекление должно быть расположено по направлению движения транспорта. Погрузку и выгрузку дверных блоков следует производить ~~с помощью~~ ~~яри~~ ~~помощи~~ специальных траверс, стропов или захватов с мягкими обкладками либо другими способами, обеспечивающими сохранность защитно-декоративных покрытий и предохраняющими блоки от деформации и механических повреждений.

Дверные блоки следует хранить в упаковке, изготовителя в сухих вентилируемых помещениях. Дверные блоки, упакованные в деревянные ящики, хранятся в горизонтальном положении, дверные блоки в плёночной или картонной упаковке, хранятся в вертикальном положении под углом 10°–15° на деревянных подкладках, рассортированными по типам и размерам в специальных кассетах или на деревянных подкладках с гнездами для размещения нижних торцов изделий.

При хранении и транспортировании дверных блоков должны быть приняты меры ~~подня~~ ~~предохранения~~ ~~анения~~ их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков.

### 7.1 Свидетельство об упаковывании

Блоки дверные упакованы согласно требованиям, предусмотренным ~~и~~ действующей технической документацией.

Упаковку произвёл: \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_ Число, месяц, год \_\_\_\_\_

## 8. Гарантия изготовителя

### 8.1 Изготовитель гарантирует:

соответствие дверных блоков требованиям СТБ 2433-2015 при соблюдении правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделия, изложенных в технической документации, при выполнении монтажа изделия Организацией, уполномоченной Изготовителем.

### 8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия:

устанавливается и исчисляется с даты передачи изделия Заказчику или с даты изготовления изделия, если дата передачи неизвестна. Изготовитель предоставляет гарантию при условии надлежащей эксплуатации дверей в течение:

- 10 лет на отсутствие сквозной коррозии.
- 2 года на двери в целом и их отдельные элементы, такие как дверная фурнитура, уплотнители и другие элементы дверей.

Подробные условия гарантии приведены в Руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя или уполномоченной Изготовителем Организации, осуществлявшей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы данной Организации.

**Примечание:** детали замененные по гарантии, ~~детали~~ становятся собственностью Изготовителя

## 9. Свидетельство о приёме

Блоки дверные изготовлены и приняты в соответствии с требованиями СТБ2433-2015 и действующей технической документации.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_  
Число, месяц, год

м.п.

Подпись лица  
Ответственного за приёмку \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Расшифровка подписи

## 10. Свидетельство о монтаже

Дверные блоки смонтированы в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации

Дата монтажа: \_\_\_\_\_  
Число, месяц, год

м.п.

Подпись лица  
Ответственного за монтаж \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Наименование, адрес, телефон организации, осуществляющей монтаж

## 11. Сервисное обслуживание

| Дата | Наименование работ | Наименование организации исполнителя | Ф.И.О. ответственного лица | Подпись |
|------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|
|      |                    |                                      |                            |         |
|      |                    |                                      |                            |         |
|      |                    |                                      |                            |         |
|      |                    |                                      |                            |         |
|      |                    |                                      |                            |         |
|      |                    |                                      |                            |         |

## 12. Особые отметки

## 13. Руководство по установке и эксплуатации изделий

Дверные блоки системы ARD должны монтироваться на объекте в строгом соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации, выложенной на официальном сайте компании Алютех <https://alutech.by/> в разделе: Двери/Документация

Заказчик:

м.п.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
Число, месяц, год

